

**Инструкция по правилам эксплуатации
покрытий из резиновой крошки.**

1. Эксплуатация покрытий из резиновой крошки на детских площадках (далее – Покрытие) разрешается по истечении 24 часов с момента укладки.
2. Покрытие можно использовать в качестве основания под зимние катки, но только там, где нет вероятности эксплуатации катка в период оттаивания льда и оголения покрытия. Это может вызвать повреждения покрытия.
3. На покрытии не разрешается разведение костров и проведение газо-электросварочных работ.

Правила ухода за покрытием:

- Покрытие является износостойким и устойчивым к холоду, жаре, атмосферным воздействиям и не требует специального ухода.
- Механический мусор (песок, листья, ветки) убирается с покрытия с помощью мётел, веников, пылесосов или вручную.
- Пыль, природная грязь убираются напором воды, например, из шланга.
- Рекомендуется мыть площадку жесткой (не металлической) щеткой не реже 1 раза в год с моющим средством типа жидкого мыла для того, чтобы убрать жировые загрязнения и восстановить цвет.
- Покрытие не рекомендуется чистить от снега и др. при помощи машин с металлическими щетками, металлических скребков или металлических лопат, которые могут вызвать повреждение покрытия. Рекомендуется очистка от снега деревянными или пластиковыми лопатами, или скребками.